Géptípus	Számlálóállás leolvasás leírása
bizhub 163/211	[Száml./Jelentések] gombot megnyomni - [Részletes] kijelzést megérinteni - [Nyomtat] kijelzést megérinteni - A4 papírkazettát kiválasztani - [Start] gombot megnyomni.
bizhub 164	[Menu/Select – [Összes oldal] menüpont - [Select] – leolvasható a képernyőről, nem lehet kinyomtatni!
bizhub 20	[Menu] – [8-as szám] – [2-es szám] - [Teljes] - [Start]
bizhub 20P	2 másodpercen belül háromszor nyomd meg a [Go] gombot
bizhub 222/282/362	[Kieg./Számlálók] gombot megnyomni - [Részletes] kijelzést megérinteni - [Nyomtat] kijelzést megérinteni - A4 papírkazettát kiválasztani - [Start] gombot megnyomni.
bizhub 223/283/363/423	[Kieg/Számlálók] gombot megnyomni - [Számlálók] [Részletek ell.] - [Kellékanyaglista ell. kijelzés], A4 papírkazettát kiválasztani, (esetleg 2 Oldal) [Start] gombot megnyomni.
bizhub 40P	[Menu] – [Print menu] – [Statistics page] - [Yes]
bizhub 43	[Menu] – [Jelentések] – [Számlálók]
bizhub 600/750	[Kieg./Számlálók] gombot megnyomni - [Részletes] kijelzést megérinteni - [Nyomtat] kijelzést megérinteni - A4 papírkazettát kiválasztani - [Start] gombot megnyomni.
bizhub 501/601/751	[Kieg./Számlálók] gombot megnyomni - [Részletek ell.] kijelzést megérinteni - [Kellékanyaglista ell.] kijelzést megérinteni - A4 papírkazettát kiválasztani - [Start] gombot megnyomni.
bizhub C20	Kijelzőn lefelé nyíllal haladva kiválasztani a [jelentések/állapot] menüpontot - [select] - lefelé nyíllal haladni a [jelentések] menüpontig - [select] - [konfigurációs lap] - [select] - [start]
bizhub C203/C253/C353	[Kieg./Számlálók] gombot megnyomni - [Részletek ell.] kijelzést megérinteni - [Kellékanyaglista ell.] kijelzést megérinteni - A4 papírkazettát kiválasztani - [Start] gombot megnyomni.
bizhub C220/C280/C360	[Kieg/Számlálók] gombot megnyomni - [Számlálók] [Részletek ell.] - [Kellékanyaglista ell. kijelzés], A4 papírkazettát kiválasztani, (esetleg 2 Oldal) [Start] gombot megnyomni.
bizhub C250/C252/C300/C352	[Kieg./Számlálók] gombot megnyomni - [Részletes] kijelzést megérinteni - [Nyomtat] kijelzést megérinteni - A4 papírkazettát kiválasztani - [Start] gombot megnyomni.
bizhub C250P	A készülék webes felületét megnyitni - Counters menüpont alatti számlálókat kinyomtatni.
bizhub C252P	A készülék webes felületét megnyitni - Counters menüpont alatti számlálókat kinyomtatni.
bizhub C30P/C31P	[Menu] – [Print menu] – [Statistics page] - [Yes]
bizhub C35	[Kieg/Számlálók] – [Felhasználói beállítás] – [nyomtatási beállítások] – [jelentés nyomtatás] – [stat oldal] - [OK]
bizhub C35P	[Menu] – [Print menu] – [Statistics page] - [Yes]
bizhub C350	[Segédfunkciók] gombot megnyomni - [számlálók] kijelzést megérinteni - felső kazettába "fektetett" A4 papírt betölteni - [nyomtat] kijelzést megérinteni - [print] gombot megnyomni.
bizhub C351/C450	[Kieg./Számlálók] gombot megnyomni - [Részletes] kijelzést megérinteni - [Nyomtat] kijelzést megérinteni - A4 papírkazettát kiválasztani - [Start] gombot megnyomni.
bizhub C353P	A készülék webes felületét megnyitni - Counters menüpont alatti számlálókat kinyomtatni.
bizhub C450P	A készülék webes felületét megnyitni - Counters menüpont alatti számlálókat kinyomtatni.
bizhub C451/C550/C650	[Kieg./Számlálók] gombot megnyomni - [Részletek ell.] kijelzést megérinteni - [Kellékanyaglista ell.] kijelzést megérinteni - A4 papírkazettát kiválasztani - [Start] gombot megnyomni.
bizhub C452/C552/C652	[Kieg/Számlálók] gombot megnyomni - [Számlálók] [Részletek ell.] - [Kellékanyaglista ell. kijelzés], A4 papírkazettát kiválasztani, (esetleg 2 Oldal) [Start] gombot megnyomni.
bizhub 452/552/652	[Kieg/Számlálók] gombot megnyomni - [Számlálók] [Részletek ell.] - [Kellékanyaglista ell. kijelzés], A4 papírkazettát kiválasztani, (esetleg 2 Oldal) [Start] gombot megnyomni.
bizhub PRO 1050	[Utility] gombot megnyomni – [details/részletek] kijelzést megérinteni – [copy/másoló] – A4-es papírtálcát választani - [Start] gombot megnyomni.
bizhub PRO 1051/1200	[Utility] gombot megnyomni – [details/részletek] kijelzést megérinteni – [print mode/másolási mód] – A4-es papírtálcát választani - [Start] gombot megnyomni.
bizhub PRO C500	"P" gombot megnyomni - A4 papírkazettát kiválasztani - [Start] gombot megnyomni.
bizhub PRO C5500/C6500	[Utility] gombot megnyomni – [details/részletek] kijelzést megérinteni – [copy/másoló] – A4-es papírtálcát választani - [Start] gombot megnyomni.
bizhub PRO C5501/C6501/C65hc	[Utility] gombot megnyomni – [details/részletek] kijelzést megérinteni – [copy/másoló] – A4-es papírtálcát választani - [Start] gombot megnyomni.
bizhub PRO/PRESS C6000/C7000	[Utility] gombot megnyomni – [details/részletek] kijelzést megérinteni – [print mode/másolási mód] – A4-es papírtálcát választani - [Start] gombot megnyomni.
bizhub PRO/PRESS C8000	[Utility] gombot megnyomni – [details/részletek] kijelzést megérinteni – [print mode/másolási mód] – A4-es papírtálcát választani - [Start] gombot megnyomni.
CF1501/ CF2001	[Utility] gombot megnyomni - [számlálók] kijelzést megérinteni - felső kazettába "fektetett" A4 papírt betölteni - [print] gombot megnyomni.
CF2002/ CF3102	[Utility] gombot megnyomni - [számlálók] kijelzést megérinteni - felső kazettába "fektetett" A4 papírt betölteni - [print] gombot megnyomni.
CF5001	"P" gombot megnyomni - A4 papírkazettát kiválasztani - Start gombot megnyomni.
CF900/ CF910/ CF9001	[Utility] gombot megnyomni - [számlálók] kijelzést megérinteni - A4 papírt a kézi adagolóba helyezni - [print] gombot megnyomni.
KM 190f/240f	[MY MFP] – [Készülék info] – [Nyomt.] - [igen]

bizhub C224/C284/C364	Menü (Kisház) gombot megnyomni – Számlálók – Lista nyomtatása								
bizhub C454/C554	Menü (Kisház) gombot megnyomni – Számlálók – Lista nyomtatása								
bizhub C654/C754	Menü (Kisház) gombot megnyomni – Számlálók – Lista nyomtatása								
bizhub C224e/C284e/C364e/	Kisház ikon gombot megnyomni – Számláló – Lista nyomtatása								
bizhub C454e/C554e	Kisház ikon gombot megnyomni – Számláló – Lista nyomtatása								
bizhub C654e/C754e	Kisház ikon gombot megnyomni – Számláló – Lista nyomtatása								
bizhub 224e/284e/364e	Kisház ikon gombot megnyomni – Számláló – Lista nyomtatása								
bizhub 454e/554e	Kisház ikon gombot megnyomni – Számláló – Lista nyomtatása								
bizhub 654e/754e	Kisház ikon gombot megnyomni – Számláló – Lista nyomtatása								
bizhub 4050/4750	isház ikon gombot megnyomni – Számláló								
bizhub 4020	Menü ikon (villáskulcs) gombot megnyomni– Jelentések - Készülékállapot								
bizhub 25e	My MFP menü – Készülék információ – számláló elemek – Nyomtatás gombot megnyomni								
bizhub C25	lefele nyíl a főmenüben – Jelentés/Állapot - Összes								
bizhub 3300P	Bekapcsoló gombot nyomva tartani 5 mp-ig.								
bizhub 4000P/4700P	Kisház gomb – Beállítások – Jelentések								
bizhub C3110	lefele nyíl a főmenüben – Jelentés/Állapot - Összes – Select gomb – fekete összes, színes összes								
bizhub 215	Száml./jel. gomb – Összes oldal – OK gomb								
bizhub 3320	Lefele nyíl a főmenüben – Beállítások – Jelentések – Készülékstatisztika – OK gomb								
bizhub C3350/C3850/C3850FS	Kisház gomb – Számlálók								
bizhub C3351/C3851/C3851FS	Kisház ikon gombot megnyomni – Számláló – Lista nyomtatása								
bizhub 36/42	[Kieg/Számlálók] – Számlálók								
bizhub C3100p	[Menu/Select] – Számlálók (Counters)								
bizhub 162/180/210	[Státus] gomb – [Igen] gomb – fel/le nyíllal kiválasztható a Total Szaml.								
bizhub 3301P	[Csavarkulcs] – Jelentések [OK] – Eszköz Statisztika – [OK]								
bizhub 227/287/367	Kisház ikon gombot megnyomni – Számláló – Lista nyomtatása								
bizhub C227/C287	Kisház ikon gombot megnyomni – Számláló – Lista nyomtatása								
bizhub 308/368/458/558/758	Kisház ikon gombot megnyomni – Számláló – Lista nyomtatása								
bizhub C258/C308/C368/C458/C558/C6	58 Kisház ikon gombot megnyomni – Számláló – Lista nyomtatása								
bizhub 226	Száml./jel. gomb – Összes oldal – OK gomb								
bizhub 266/306	Segédfunkciók – Megerősítés – Összes oldal								
bizhub 308e/558e/658e	Kisház ikon gombot megnyomni – Számláló – Lista nyomtatása								
bizhub C659/C759	Kisház ikon gombot megnyomni – Számláló – Lista nyomtatása								
bizhub 165/1685	Menu/Select gomb – Összes oldal								
pagepro 4650/5650	Menu/Select - Print menu – Statistics page								
pagepro 8650DN	Menu/select – user menu – Statictics page								
magicolor 1650en	Menu/Select – print menu – Statistics page								
magicolor 1600W	Bekapcsoló gombot nyomva tartan								
magicolor 1690MF/1650MF	Lefele gomb – Report/status – total print								
pagepro 1480MF	lefele gombot megnyomni – billentyűzeten 824-et beírni								

bizhub C250i/C300i/C360i	Menü /Kisház gombot megnyomni – Számlálók – Lista nyomtatása
bizhub C450i/C550i	Menü/Kisház gombot megnyomni – Számlálók – Lista nyomtatása
bizhub C650i/C750i	Menü/Kisház gombot megnyomni – Számlálók – Lista nyomtatása
bizhub C257i	Menü/Kisház gombot megnyomni – Számlálók – Lista nyomtatása
bizhub 225i	Utulity/Confirm mode - A készülék webes felületét megnyitni – System – Maintenance – Counter
bizhub 300i/360i	Menü/Kisház gombot megnyomni – Számlálók – Lista nyomtatása
bizhub 450i/550i	Menü/Kisház gombot megnyomni – Számlálók – Lista nyomtatása
bizhub 650i/750i	Menü/Kisház gombot megnyomni – Számlálók – Lista nyomtatása
bizhub C3300i/C3320i/C3350i	Menü/Kisház gombot megnyomni – Számlálók – Lista nyomtatása
bizhub C4000i/C4050i	Menü/Kisház gombot megnyomni – Számlálók – Lista nyomtatása
bizhub 4050i/4750i/4700i	Menü/Kisház gombot megnyomni – Számlálók – Lista nyomtatása
bizhub 4000i/5000i	Setting/Beállítások – Machine Information/Gépinformáció – Page Count/Számláló
bizhub 4020i/5020i	Setting/Beállítások – Machine Information/Gépinformáció – Page Count/Számláló
bizhub 4052/4750	Menü/Kisház gombot megnyomni – Számlálók – Lista nyomtatása

	Job List			45	Utility	_	_		_	_	Display Keypad	Serial Number	:1			e nlarge
						*	123	2	S	2 19	Meter Count	Сору	Total	Scan/Fax	Other Total (Copy + Print)	Display ? Guidance
	42					Accessibility	Counter	Utility	Language	Administrator	Total 1	Black	1	0	1	° =•′
	Сору	Scan to Email	Fax			,	10		Selection		Black 1	Full Color Single Color	0	0	0	Interrupt
	-					19			1		Color	2 Color	0	0	0	Preview
	4	::::							· ·			Delist List	1 1	1 0	1	
Utility	External Memory Print	Classic Style				Adjustment	Int		Information				A	Eco	Close	
		•	•		命	"			Stop	p 🔷 Start	企	// Reset		\bigcirc	Stop	Start
cessibility Cou	nter		æ	Q Job List	Accessibility	v Counter			20	Job List	Diantau Kumad					

Accessibility	Q9 Q SOD List	Accessibility	Counter	රා	Q Job List	Display Keypad				
Select function to use.	04/11/2015 X	Select f	to u se.		04/11/2015	Heter Count	Serial Number	:1		
	Memory C = 100%				Memory C		Сору	Print	Scan/Fax	Other
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100			*	Notor Count		Total	Large Size	Total (Copy + Print)
Conv Scap/Eav Lieer Boy		Com	Scan /Eax	Liber Pay		Total	Black	4	0	4
ordin' ax box		Copy	Scall/Fax	User Box		4	Full Color	0	0	0
			7. 5. 6. 6. 6. 6. 6.		March 1	Black 4	Single Color	0	0	******
	>		and the second		2	Color	2 Color	0	0	0
							Total	4	0	
	Utility			Uti	O		Print List		Ecc	Info _
							04/11/2015 10:30			Close

